

### Transmissor – Dois canais

#### ATENÇÃO!

Nota importante: A utilização de transmissão de rádio está sujeita às restrições geográficas e tem de ser notificada pelo comprador à autoridade responsável pelos equipamentos de comunicações do respectivo país.

**Colocar o punho de transmissão de vídeo remoto sem fios na Bullard T3 e T4:** A câmara térmica Bullard T3 e T4 pode ser equipada com um transmissor remoto sem fios opcional. O transmissor encontra-se num cómodo punho. Para colocar o punho na T3 ou T4, basta alinhar o punho de modo a que os suportes do punho encaixem na T3/T4 imediatamente por baixo do visor e os contactos eléctricos do punho fiquem alinhados com os contactos correspondentes na T3/T4 (Figura 1). Rode o parafuso de orelhas até ficar apertado e o punho ficar devidamente seguro. Para remover o punho transmissor, desaperte o parafuso de orelhas e retire o punho da T3/T4.

**Utilizar o punho de transmissão de vídeo remoto sem fios:** O transmissor envia um sinal para um receptor remoto, que estabelece a ligação a qualquer TV ou videogravador. O receptor pode ser alimentado por um adaptador de CA de 220 volts ou um adaptador de CC de 12 volts. O transmissor remoto sem fios pode ser definido para transmitir em um de dois canais consoante o tipo de sistema que possui. Esta funcionalidade permite que os comandantes das operações monitorizem várias câmaras térmicas Bullard utilizadas no mesmo local.

**Seleccionar o canal de transmissão:** O transmissor Bullard T3/T4 pode transmitir em múltiplas frequências. Para definir a opção de canal na câmara térmica Bullard, rode o botão indicador de canal no punho da posição Off para o canal apropriado. O indicador LED na parte da frente superior do punho transmissor acender-se-á para indicar que a transmissão está a ocorrer.

**Seleccionar o canal na unidade de controlo de recepção:** O canal da unidade de controlo de recepção tem de ser definido segundo o mesmo canal que o transmissor da câmara térmica que está a ser monitorizada. Seleccione o canal, rodando o botão indicador, localizado na parte da frente da unidade, para o canal apropriado.



#### NOTA

Os sistemas de transmissão de dois canais concebidos para a T3 e T4 utilizam a mesma tecnologia que os sistemas de transmissão fornecidos com a Bullard T1X e são, por essa razão, compatíveis com estes sistemas.



#### NOTA

Os contactos eléctricos na T3/T4 que estabelecem a ligação ao punho transmissor podem ter que ser limpos periodicamente. Para limpar estes contactos, utilize água com sabão e um pano não abrasivo para remover a sujidade e fuligem ou uma cotonete e álcool isopropílico. Outra forma de limpeza eficaz dos contactos consiste em esfregar uma borracha de lápis nos mesmos.



Figura 1

### Informações para encomenda

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
T3TRANSONLY2E	Transmissor remoto sem fios de dois canais (Sistema de recepção não incluído)

## Garantia - Transmissor T3/T4

A firma Bullard garante ao comprador original que o Transmissor T3/T4 não apresenta defeitos de material e de mão-de-obra no âmbito da utilização normal e assistência durante um período de 2 anos a partir da data de compra. A Bullard reserva-se o direito de verificar os componentes que são devolvidos ao abrigo da garantia e de apenas proceder à reparação ou substituição após examinação dos mesmos. Aplicam-se às seguintes condições:

- O produto tem de ser devolvido à Bullard com portes pagos
- O produto não pode apresentar qualquer alteração em relação à sua configuração original

A Bullard não será em caso algum responsável por danos ou prejuízos, nem por custos indirectos, accidentais, consequentes ou especiais incorridos pelo comprador, não obstante do facto de a Bullard ter sido avisada sobre a possibilidade de ocorrência de tais danos.

**QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE UTILIZAÇÃO COMERCIAL E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE COMPRA DESTES PRODUTOS.**

**Serviço de Assistência Técnica:** Para solicitar assistência técnica para o Transmissor T3/T4, basta contactar o serviço de vendas da Bullard através do número 02642-999980.

A E.D. Bullard Company declara, pela presente, que esta câmara térmica e transmissor estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Para aceder à Declaração de Conformidade na íntegra, consulte-a em baixo.

### DECLARATION OF CONFORMITY

**Manufacturer:**

E.D. Bullard Co.  
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031  
USA

**Authorized Representative in the European Community:**

Bullard GmbH  
Lilienthalstrasse 12  
53424 Remagen  
Germany

Hereby declare that the following product:

Transmit Handle  
Model Number: T3TRANSONLY2xx and HANDLETRANSONLY2xx  
(‘xx’ represent EU country code)

to which this declaration refers conforms to the following standards:


EN 300 440-2 V1.1.1 2001

EN 301 489 1-3 V1.3.1 2001

according to the essential protection requirements and other provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

This declaration is effective starting with serial number 2-1801.

Cynthiana, KY 41031  
USA  
20 March 2007

Signed:   
Richard Kovacs  
Director, Product Development



Certificação  
ISO 9001

**Bullard**  
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031-9303  
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)  
Tel: 859-234-6616  
Fax: 859-234-8987  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)

**Bullard GmbH**  
Lilienthalstrasse 12  
53424 Remagen  
Germany  
phone: +49-2642 999980  
fax : +49-2642 9999829  
[www.bullardextrem.com](http://www.bullardextrem.com)

**Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.**  
Cisco Centre  
20 Jalan Afifi, #08-03  
Singapore 409179  
Tel: +65-6745-0556  
Fax: +65-6745-5176  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)

©2007 Bullard. Todos os direitos reservados  
Bullard® é uma marca comercial registada da Bullard  
“It’s your life and you’re worth it, MobileLink e TacSight são marcas comerciais da Bullard. 6050046969 PT (0507)